

Návod k obsluze pro univerzální dálkový ovladač SE593

1. Současně stiskněte tlačítka 1 a 2 na univerzálním dálkovém ovladači dokud LED dioda 3x neblinkne, poté 2. tlačítko uvolněte (1. Stále držte). Uvolněné tlačítko nyní 3x stiskněte, LED dioda začne blikat. Uvolněte obě tlačítka.
2. Umístěte oba ovladače co nejblíže k sobě. Současně stiskněte tlačítko, které má být kopírováno na originálním ovladači a tlačítko, které má být naprogramováno na univerzálním ovladači. Poté co LED dioda začne rychle blikat, uvolněte obě tlačítka.
3. Opakujte proces v bodu 2 pro naprogramování všech dalších tlačítek na univerzálním ovladači.

Speciální programování pro BFT MITTO2 a MITTO4 (stará verze):

Krok 1. jako u předchozího postupu. Poté stiskněte a držte tlačítko 1, dokud LED 2x blikne, nyní současně se stále držícím tlačítkem 1, stiskněte tlačítko 2 pro vstup do kopírovacího režimu pro BFT.

Současně stiskněte a držte tlačítko 1 a 2 od BFT ovladače, LED na uni ovladači 2x blikne, uvolněte tlačítka na BFT a poté stiskněte jakékoliv tlačítko ovladače BFT, LED na uni ovladači 3x blikne, což indikuje dokončení kopírování.

Poznámka: U ovladačů s plovoucím kódem odpadá bod 3, učí se pouze 1 tlačítko a ostatní se případně nahrají do přijímače podle návodu k přijímači.

Upozornění:

- Pokud máte problém s načtením kódu z originálního ovladače, zkontrolujte nebo vyměňte v něm baterii
- Pokud ovladač vymažete omylem, současným stiskem tlačítek 3 a 4 po dobu 10s (než dioda 2x blikne), se lze vrátit k původnímu kódu.



Výrobek je navržen a vyroben ve shodě s na něj se vztahujícími ustanoveními: Nařízení vlády č. 426/2000Sb., je-li použit dle jeho určení. Originál prohlášení o shodě je na www.stualarm.cz po přihlášení v detailu produktu.



Poznámka: Výrobek, ačkoliv neobsahuje žádné škodlivé materiály, nevyhazujte do odpadků, ale předejte na sběrné místo elektronického odpadu.