

Návod k obsluze pro dálkový ovladač SE617 Hormann Bisecur 868MHz

Učení kódu:

1. Stiskněte tlačítko, pod které chcete uložit kód z originálního ovladače, držte ho stisknuté a zároveň 3x stiskněte některé z dalších tlačítek. LED se rozsvítí červeně na 10s, uvolněte všechny tlačítka.
2. Umístěte originální ovladač Hormann co nejblíže k ovladači SE617.
3. Na originálním ovladači podržte tlačítko, které chcete kopírovat, dokud LED nezačne střídavě červeno-modře blikat, zkontrolujte, jestli LED na ovladači SE617 bliká modře. Pokud ne, musíte oba ovladače umístit blíže k sobě.
4. Učící procedura je ukončena, jakmile LED na ovladači SE617 3x zabliká rychle modře, poté můžete uvolnit všechna tlačítka.
5. Nyní v blízkosti přijímače (vrat) podržte naučené tlačítko, dokud nezačne střídavě blikat modrá/červená LED.
6. Stejný proces opakujte pro zbývající tlačítka.

Reset:

Každému tlačítku dálkového ovladače je pomocí následujících kroků přiřazen nový rádiový kód.

1. Vyjměte baterii na 10 s.
2. Stiskněte 1 tlačítko dálkového ovladače a držte ho stisknuté.
3. Vložte baterii: LED pomalu bliká modře po dobu 4s, LED rychle bliká modře po dobu 2s, LED se rozsvítí modře na delší dobu
4. Uvolněte tlačítko dálkového ovladače, všechny rádiové kódy jsou nově přiřazeny.

Nastavení ovladače s pevným kódem 868MHz:

Pokud po kroku resetu dálkového ovladače ihned stisknete tlačítko dálkového ovladače, aktivuje se pevný kód s frekvencí 868 MHz:

LED pomalu bliká červeně po dobu 4s, LED rychle bliká červeně po dobu 2s, LED se rozsvítí červeně na delší dobu.

Všechny rádiové kódy jsou nově přiřazeny.

Poznámka: pokud je tlačítko na ovladači uvolněno předčasně, kód Bisecur zůstane aktivní.