

(E27)97RA-01*1028*00




POPIS SYSTÉMU

P LOCK je systém centrálneho zamykania rozšíriteľný na jednoduchý autoalarm. Je určený pre motorové vozidlá s 12V napájacím napätím. Systém je ovládaný diaľkovým ovládačom, pričom je možné diaľkovo ovládať otváranie batožinového priestoru. Komunikácia medzi riadiacou jednotkou a diaľkovým ovládačom je chránená plávajúcím kódom. Sada P LOCK obsahuje riadiacu jednotku, ktorá zabezpečuje správnu funkčnosť systému, sadu 4 servomotorov (dva sú určené do predných ovládacích dverí a dva do zadných dverí), kabeláž na prepojenie systému, sadu mechanických dielov (ťahla, svorky, skrutky a upevňovacie lišty). Servomotory osadené vo dverách zabezpečujú pohyb ťahla (ako pri ručnom ovládaní). Servomotory v predných dverách obsahujú prepínač, ktorý sníma polohu zámku a informácie o polohe posiela do riadiacej jednotky. Tá na základe zmeny polohy zámku ovládacích dverí ovláda všetky ostatné dverné zámky. Systém P LOCK pri použití ako autoalarm slúži na sledovanie dverí, batožinového priestoru a kapoty. Po narušení systém hlási poplach optickou (smerové svetlá) a zvukovou (siréna) signalizáciou. Pri zapnutí autoalarmu sa aktivuje imobilizačný okruh, ktorý prerušuje štartovací okruh a tým zabraňuje neoprávnenému naštartovaniu vozidla. Autoalarm je ovládaný pomocou diaľkového ovládača, ktorým sa zároveň ovláda aj centrálne zamykanie.

Upozornenie: Aby ste mohli využívať systém ako autoalarm, musíte deaktivovať servisný režim!

POPIS DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA



Popis funkcií tlačidiel diaľkového ovládača - centrálne zamykania

TLAČIDLO	FUNKCIE	OPTICKÁ SIGNALIZÁCIA
1	zamknutie centrálneho zamykania	1x bliknú smerové svetlá
2	odomknutie centrálneho zamykania	2x bliknú smerové svetlá
3	otvorenie batožinového priestoru	

Popis funkcií tlačidiel diaľkového ovládača - autoalarm

TLAČIDLO	FUNKCIE	PODMIENKY
1	a: aktivácia systému a zamknutie centrálneho zamykania b: zvukové vyhľadanie vozidla c: ukončenie poplachu d: zamknutie centrálneho zamykania	deaktivovaný systém aktivovaný systém vyvolaný poplach zapnuté zapalovanie
2	a: deaktivácia systému b: odomknutie centrálneho zamykania c: ukončenie poplachu	systém aktivovaný zapnuté zapalovanie vyvolaný poplach
3 na 1 sek.	otvorenie batožinového priestor	vypnuté zapalovanie
2x3 do 1 sek.	aktivácia funkcie „LOCK CHECK“ (kontrola posledného stlačenia tlačidla na diaľkovom ovládači)	vždy
3+1 na 2 sek.	a: zapnutie funkcie „LOCK CHECK“ b: vypnutie funkcie „LOCK CHECK“	funkcia „LOCK CHECK“ je vypnutá funkcia „LOCK CHECK“ je zapnutá
1+2	núdzový panik poplach	vždy

I. SERVISNÝ REŽIM

- otvorte centrálne zamykanie a zapnite/vypnite zapalovanie 10x. Zapalovanie nechajte zapnuté.
- smerové svetlá bliknú jedenkrát pri aktivovaní servisného režimu a dvakrát pri deaktivovaní servisného režimu.
- servisný režim je signalizovaný LED diódou. Pri vypnutom zapalovaní trvalo svieti.

II. FUNKCIE SYSTÉMU - AUTOALARM

Aby ste mohli využívať systém ako autoalarm, musíte deaktivovať servisný režim!

Zapnutie autoalarmu

- stlačte tlačidlo 1.
- siréna zaznie 1x alebo nezaznie. (viď. programové menu F8).
- smerové svetlá bliknú 1x.
- centrálne zamykanie sa zamkne a imobilizér sa aktivuje.
- po 5 alebo 30 sek. (viď. programové menu F9) je systém aktívny. LED dióda bliká pomaly. Všetky snímače sú aktívne. Ak dôjde k narušeniu niektorého snímača do 5 alebo 30 sekúnd, systém ho automaticky vynechá, pokiaľ nebude opäť v klude.
- pokiaľ nie sú zatvorené dvere vozidla do 5 alebo 30 sek., siréna zaznie 2x. LED dióda rýchlo bliká a siréna zaznie 2x.

Vypnutie autoalarmu

- stlačte tlačidlo 2.
- siréna zaznie 2x alebo nezaznie. (viď. programové menu F8). Ak po vypnutí autoalarmu siréna zaznie 4x, bol počas stráženia vyvolaný poplach.
- smerové svetlá bliknú 2 krát. Pokiaľ bliknú 4x, bol počas stráženia vyvolaný poplach.

Pokiaľ bol počas stráženia aktivovaný poplach zapnutím zapalovania, po deaktivácii systému LED dióda bliká 6x. Ak bol poplach aktivovaný dverovým kontaktom, LED dióda bliká 3x až do zapnutia zapalovania.

Zamknutie/odmknutie centrálneho zamykania pri zapnutom zapalovaní

- pri zapnutom zapalovaní stlačte tlačidlo 1 a centrálne zamykanie sa zamkne.
- stlačením tlačidla 2 odomknete centrálne zamykanie.

Automatické zamknutie/odmknutie centrálneho zamykania pri zapnutom zapalovaní

Po zapnutí zapalovania sa centálne zamykanie automaticky zamkne. Po vypnutí zapalovania sa odomkne. Voliteľná funkcia (viď. programové menu F1).

Núdzový panik poplach

Súčasným stlačením tlačidiel 1 a 2 aktivujete núdzový panik poplach. Siréna znie a smerové svetlá blikajú 30 sek. Poplach ukončíte stlačením tlačidla 1 alebo 2.

Vyhľadávanie vozidla

- autoalarm musí byť zapnutý. Stlačením tlačidla 1 aktivujete vyhľadávanie vozidla.
- smerové svetlá bliknú 10 krát a siréna zaznie 5 krát.

Otvorenie batožinového priestoru

Kedykoľvek stlačte tlačidlo 3 na 1 sekundu, aktivujete výstup na otvorenie batožinového priestoru. Ak otvoríte batožinový priestor do 4 sekúnd, systém automaticky vynechá vstup dverových kontaktov. Po zatvorení batožinového priestoru je vstup dverových kontaktov aktívny za 20 sekúnd.

Automatická reaktivácia

Ak po vypnutí autoalarmu neotvoríte žiadne dvere alebo nezapnete zapalovanie, systém sa automaticky po 20 sekundách aktivuje a zamkne centrálne zamykanie.

III. NÚDZOVÁ DEAKTIVÁCIA

- pri zapnutom autoalarme otvorte dvere (siréna znie a smerové svetlá blikajú)
- zapnite vypnite zapalovanie 7 krát do 20 sekúnd, pričom siedmykrát ostane zapalovanie zapnuté.
- 3 sekundy neskôr siréna zaznie 4 krát a smerové svetlá bliknú 4 krát. Systém je deaktivovaný.

IV. PROGRAMOVANIE DIAĽKOVÝCH OVLÁDAČOV

1. Vypnite a zapnite zapalovanie 5x do 10 sek. Zapalovanie nechajte zapnuté.
2. Po piatom zapnutí zapalovania bliknú smerové svetlá 5x. Programovanie je spustené.
3. Stlačte ktorékoľvek tlačidlo na novom diaľkovom ovládači do 10 sek. (ak to nestihnete do 10 sek. alebo vypnete zapalovanie, systém automaticky ukončí programovanie diaľkových ovládačov).
4. Smerové svetlá bliknú 1x pre prvý ovládač, 2x pre druhý ovládač a 3x pre tretí ovládač.
5. Ak chcete naprogramovať nový diaľkový ovládač, musíte naprogramovať aj diaľkové ovládače, ktoré už boli v systéme naprogramované.
5. Programovanie sa automaticky ukončí po desiatich sekundách od naprogramovania posledného diaľkového ovládača alebo vypnutím zapalovania.

Poznámka: Systém umožňuje naprogramovať maximálne 3 ks diaľkových ovládačov.