

Připojení AUX vstupu ve vozech Peugeot 407/Citroen C4/C5 S autorádiem RD4/RT4

Toto autorádio má již z výroby připravené vstupy AUX1 a AUX2. Tyto vstupy se aktivují pomocí tlačítka **SOURCE**. Vstup AUX2 je zároveň možné aktivovat přivedením signálu **MUTE** (záporným napětím) na pin 14 sekce B **MOST** konektoru (napájecí část). Pokud nelze tlačítkem **SOURCE** přepnout na AUX vstup, je ho nutné aktivovat pomocí diagnostiky v servisu Peugeot, Citroen. Vstup AUX2 vždy aktivujete signálem **MUTE** (je možné využít pro připojení handsfree sady).

Zapojení **AUX** vstupů je následně provedené v sekci C **MOST** konektoru takto:

- 1 - AUX 2 pravý signál
- 2 - AUX 2 zem
- 3 - nevyužitý (mikrofon u RT4)
- 4 - AUX 1 pravý signál
- 7 - AUX 2 levý signál
- 9 - nevyužitý (mikrofon u RT4)
- 10 - AUX 1 levý signál
- 11 - AUX 1 zem

Připojení AUX1:

