



Přídavný senzor



Žlutozelený 5A
zapájení sirény




15A

Červený +12V

Levý blinkr

Pravý blinkr

Spínač u kapoty



Výstup pro pager

Tlačítko proti únosu

Spínací skříňka

Černobílý

Černozeleň


Horní konektor X9

Černobílý

Černozeleň

Dolní konektor X3

Imobilizér




Zelený- siréna

Černý- zem

Zelený

Černý



Anténa

NC

NC

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Žlutobílý

Žlutohnědý

Hnědý

Oranžový

Fialový

NC

NC

NC

NC

NC

Žlutý

Žlutý

Šedomodrý

Červený

Černý

Zelený

Žlutozelený

Černobílý

Černozeleň

Černobílý

Černozeleň

Ultrasvukový senzor-
přijímač

Ultrasvukový senzor-
přijímač



LED

Klíček
zapalování

CANH

CANL

Červenohnědý

Hnědý

Konektor sběrnice CAN
je umístěn vlevo
pod volantem



TYTAN Ds400

Schéma 116h
Rev. 00

Znčka: VW

Parametr: 1 Úroveň: 16

Model: CRAFTER

verze firmware od: 1403

Rok: 06 >




Umístění sběrnice CAN
ve spínací skřínce

Sběrnice CAN

CAN_L hnědý

CAN_H červenohnědý

Konektor sběrnice CAN je umístěn
vlevo pod volantem



Svazek vodičů s ovládáním blinkrů

