

	<p><b>fbsn-viewFMQB</b>                  MODUL PRO VIZUALIZACI PŘEDNÍHO PARKOVACÍHO SENZORU APRI KBSS-4FD,                  Laserline EPS4012-NU EPS4012F-V EPS 4016  <b>INSTALAČNÍ MANUÁL</b></p>	 
---	--	---

**POPIS**

Elektronický modul, který se snadno instaluje a umožňuje profesionálně integrovat přední parkovací senzory pro aftermarket na vozidlech Volkswagen vybavených hlavní jednotkou OEM a zadními parkovacími senzory OEM.  
 Toto zařízení umožňuje zobrazit na OEM rádiích skupiny VW PŘEDNÍ parkovací senzory stejně jako ZADNÍ.


**POZOR**

**ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA PARKOVACÍHO SENZORU MUSÍ BÝT NAMONTOVÁNA NA PRAVÉ STRANĚ VOZIDLA**

**PŘIPOJENÍ**

Kabeláž dodávaná s touto sadou je plug and play k vozidlu.  
 První operací, kterou je třeba provést, je identifikace umístění původní řídicí jednotky parkovacích senzorů.  
 Obvykle se nachází vpředu pod bočním panelem řidiče (1).


**INSTALACE TOHOTO SYSTÉMU NEVYŽADUJE PROGRAMOVÁNÍ FUNKCE PARKOVACÍHO SENZORU NA VOZU PROVEDENÉ PROSTŘEDNICTVÍM DIAGNOSTIKY VW VAS NEBO JINÉHO PŘÍSTROJE**






Jakmile je identifikováno umístění originální řídicí jednotky parkovacího senzoru, je nutné odpojit hnědý konektor A, poté zapojit kabeláž sady do série mezi OEM konektor a originální řídicí jednotku parkovacího senzoru B.



Jakmile jsou senzory nainstalovány, jak je popsáno v pokynech k sadě parkovacích senzorů, proveďte níže popsaná připojení.





PŘIPOJENÍ	
JEDNOTKA	PARKOVACÍ SENZOR
ČERNO ČERVENÝ	MODRÝ
FIALOVÝ (VSTUP TLAČÍTKA)	
	HNĚDÝ (ZEM)

	<p><b>fbsn-viewFMQB</b></p> <p>MODUL PRO VIZUALIZACI PŘEDNÍHO PARKOVACÍHO SENZORU APRI KBSS-4FD, Laserline EPS4012-NU EPS4012F-V EPS 4016</p> <p>INSTALAČNÍ MANUÁL</p>	 
---	--	---


**System pracuje se zapnutým klíčem zapalování.  
System se aktivuje zařazením zpátečky a deaktivuje se vyřazením zpátečky  
po 10 sekundách nebo překročením rychlosti 10 km/h .**

**POZOR!**  
Před připojením napájení zkontrolujte správné nastavení DIP přepínačů.

<p><b>KBSS-4D zadní verze instalována vepředu</b> Modul PDC je instalován na pravé straně vozidla</p>	
---	---

<p><b>KBSS-4FD přední</b> Modul PDC je instalován na pravé straně vozidla</p>	
---	---


**PŘIPOJENÍ**





Jakmile je identifikováno umístění originální řídicí jednotky parkovacího senzoru, je nutné odpojit hnědý konektor A, poté zapojit kabeláž sady do série mezi OEM konektor a originální řídicí jednotku parkovacího senzoru B



Jakmile jsou senzory nainstalovány, jak je popsáno v pokynech k sadě parkovacích senzorů, proveďte níže popsaná připojení.



PŘIPOJENÍ	
JEDNOTKA	PARKOVACÍ SENZORY
ČERNO ČERVENÝ	MODRÝ
FIALOVÝ (VSTUP TLAČÍTKA)	
ČERNÝ	ŠEDÝ (GND)

	<p align="center"><b>fbsn-viewFMQB</b></p> <p align="center">MODUL PRO VIZUALIZACI PŘEDNÍHO PARKOVACÍHO SENZORU APRI KBSS-4FD, Laserline EPS4012-NU EPS4012F-V EPS 4016</p> <p align="center"><b>INSTALAČNÍ MANUÁL</b></p>	
---	--	---


**SYSTÉM PRACUJE SE ZAPNUTÝM KLÍČEM ZAPALOVÁNÍ.  
SYSTÉM SE AKTIVUJE ZAŘAZENÍM ZPÁTEČKY A DEAKTIVUJE VYŘAZENÍM ZPÁTEČKY PO  
10 SEKUNDÁCH NEBO PŘEKROČENÍM RYCHLOSTI 10 KM/H.**




**POZOR!**  
PŘED PŘIHOJENÍM NAPÁJENÍ ZKONTROLUJTE SPRÁVNÉ NASTAVENÍ DIP PŘEPÍNAČU

**EPS4016**

**PMODUL PDC JE INSTALOVÁN NA PRAVÉ STRANĚ VOZIDLA**



Když je parkovací senzor aktivní, kontrolka bude blikat červeně/zeleně, aby potvrdila správnou funkci.



**AUTO**

**ROK**

**KOMPATIBILNÍ RÁDIA**

**VOLKSWAGEN**

**SEAT**

**ŠKODA**

VŠECHNY MODELY

OD 2017

MQB

#### DOPORUČENÍ

**VYZKOUŠEJTE SYSTÉM V OTEVŘENÉM PROSTORU (V UZAVŘENÉM PROSTORU MŮŽETE MÍT NESPRÁVNÉ SIGNÁLY).**

- PŘIHOJTE ŘÍDÍCÍ JEDNOTKU S VYPNUTÝM ZAPALOVÁNÍM.
- KDYŽ JSOU KABELY ČERVENÉ, ORANŽOVÉ A ŠEDÉ PŘILÍŠ KRÁTKÉ, JE NUTNÉ JE PRODLOUŽIT.
- NESPRÁVNÁ INSTALACE ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY PARKOVACÍHO SENZORU ZNAMENÁ ŠPATNÉ FUNKOVÁNÍ SYSTÉMU.

#### ZÁRUKA

**NA TENTO VÝROBEK JE ZÁRUKA 2 ROKY NA PŘÍPADNÉ VÝROBNÍ VADY. FISKÁLNÍ DOKLAD  
SLOUŽÍ JAKO PLATNOST ZÁRUKY**

Informace v této příručce slouží čistě pro informační účely, proto se mohou bez upozornění změnit. V době zveřejnění jsou informace správné a spolehlivé. Společnost však nemůže nést odpovědnost za jakékoli důsledky vyplývající z chyb nebo opomenutí v této příručce. Výrobce si vyhrazuje právo vylepšit / změnit produkt nebo příručku bez povinnosti informovat uživatele.

Výrobek instalujte v souladu platnou legislativou ČR popř. EU a s požadavky výrobce vozidla. Montáž svěřte odbornému servisu. Výrobek je z právního hlediska po instalaci pevnou součástí automobilu.

**VAROVÁNÍ:** Výrobek nerozebírejte. V případě, že výrobek rozeberete, tak již nebude možné uplatnit záruku. Tento výrobek není dětská hračka, uložte jej mimo dosah dětí, stejně tak i obalový materiál.

Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10

