



Spínací skříňka
pod řízením
na pravé straně



Zelenooranžový (pin 29)
Otevíření zavaz. prostoru

Modročerný (pin 22)
Odemykání dveří

Pojistková skříňka
na levé straně



Modročerný - blinkr
(pin 3)

Zelený - blinkr
(pin 10)

Růžový CAN H
(pin 29)

Modrý CAN L
(pin 16)

Zelenobílý (pin 9)
Zamykání dveří