


Přídavný senzor



Zadní strana pojistkové skříňky



Připojení na sběrnici CAN -
modrý konektor
CAN_H - růžovočerný (pin 24)
CAN_L - růžovobílý (pin 25)

Spínání výstražných blinkrů -
růžovočervený (pin 34)

Přední strana pojistkové skříňky



Ovládání centrálního zamykání -
černý konektor
modrožlutý (pin 28)

Umístění pojistkové skříňky

