

IC-1015

LCD monitor 10,1" na palubní desku/opěrku hlavy

FM vysílačem, SD/USB slotem, 1X Video vstup,

1x Audio/Video vstup



Uživatelská příručka

Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtete tuto příručku.

Obsah

Ovládací prvky na předním panelu.....	2
Dálkové ovládání	2
Výběr režimu	3
Přehrávání z USB disků a SD karet.....	3
USB disk	3
SD karta	3
Schéma zapojení.....	3
Instalace monitoru na palubní desku/opěrku hlavy.....	3
Ovládání prostřednictvím dálkového ovladače	4
Baterie dálkového ovladače	4
Specifikace	4
Příslušenství.....	4

Ovládací prvky na předním panelu

1. Pohyb v menu směrem nahoru / předchozí skladba, soubor
2. Krátké stisknutí Play / Pauza, delší stisknutí vstup do nastavení MENU SETTING / v menu krátké stisknutí potvrzení nastavení
3. Pohyb v menu směrem dolů / další skladba, soubor
4. Nastavení hlasitosti -
5. Nastavení hlasitosti +
6. Výběr režimu AV1 / přehrávač
7. Zapnutí / vypnutí přístroje
8. LCD displej
9. Reproduktor
10. Slot pro micro SD kartu
11. Slot USB
12. AV vstup 3,5 mm Jack
13. Sluchátka 3,5 mm Jack
14. Konektor napájení



Dálkové ovládání



Výběr režimu



Režim AV1 / AV2 / USB / SD KARTA můžete přepínat pomocí dálkového ovladače tlačítkem , tlačítkem USB/SD nebo na monitoru tlačítkem 6. Pokud právě běží přehrávání souboru, v tomto okamžiku podržením tlačítka **EXIT** na dálkovém ovladači se Vám zobrazí soubory uložené na médiu. Pro vstup do nastavení monitoru proveďte pomocí dálkového ovladače tlačítkem **MENU SETTING**. Pomocí kurzoru **vlevo** a **vpravo** nebo **nahoru** a **dolů** se v menu pohybuje, nastavení požadované hodnoty provedete postupným stlačením tlačítka **ENTR**. Pro odchod z nastavení **MENU SETTING** stiskněte tlačítko **EXIT**.

Přehrávání z USB disků a SD karet


USB disk

Přehrávání z připojeného USB disku zahájíte prostřednictvím tlačítka SD/USB na dálkovém ovladači a zvolením režimu USB. Přehrávat můžete všechny soubory (audio, video a obrázky), jejichž formát je přehrávačem podporován.

SD karta

SD kartu lze kdykoli zasunout do příslušné zdičky na přehrávači. Přehrávání z SD karty zahájíte prostřednictvím tlačítka SD/USB na dálkovém ovladači a zvolením režimu CARD. Přehrávat můžete všechny soubory (audio, video a obrázky), jejichž formát je přehrávačem podporován.

Schéma zapojení




1. Žlutý video vstup AV2
2. Červený + 12 V
3. Černý - kostra
4. Zelený ovládání zpátečky (couvací kamera), zobrazení AV2

Instalace monitoru na palubní desku/opěrku hlavy

Palubní deska

Smontujte stojánek dle schématu níže (šroubek zasuňte do pružinky a ten následně zasuňte do podstavce a zašroubujte do stojanu). Pomocí šroubu s perforovanou hlavičkou přimontujte držák na zadní část monitoru.



Opěrka hlavy

Pro instalaci na opěrku hlavy použijte kování viz. obrázek níže




Ovládání prostřednictvím dálkového ovladače

1. Při ovládání přehrávače je zapotřebí mířit dálkovým ovladačem na čelní panel přehrávače.
2. Dbejte, aby dálkový ovladač nespadol nebo neutrpěl náraz jiným předmětem.
3. Dálkový ovladač nerozebírejte.
4. Mezi stisknutím jednotlivých tlačítek dálkového ovladače ponechte přestávku alespoň 2 sekundy.

Baterie dálkového ovladače

1. Živostnost baterií dálkového ovladače je přibližně jeden rok.
2. Pokud ovladač přestane zcela fungovat, nebo se ovládací vzdálenost významně zkrátí, je třeba vyměnit baterie za nové, jak je ilustrováno na obrázku níže. V dálkovém ovladači je jedna baterie typu CR2025.



Specifikace

Napájení	12V 7W
Formát obrazovky	16:9
Rozlišení	1024x600 500:1
Zdroj vstupu	AV1 / AV2 / USB / micro SD KARTA
AV vstup	1x video vstup s aktivačním kabelem 1x audio/video vstup
Obraz	NTSC / PAL

Příslušenství

Popis	Množství
Napájecí kabel	1ks
Dálkové ovládání	1ks
Stojánek na palubní desku	1 set
Instalační materiál + držák na opěrku hlavy	1 set
Návod k použití	1ks