



Uživatelský manuál



Obsah

1. Základní funkce	2
2. Aktivace DAB.....	2
3. Hlavní obrazovka	3
4. Volba zdroje DAB / AUX.....	3
5. Seznam stanic	3
6. Výběr vzhledu.....	4
7. Možnosti	5
8. Pokročilé možnosti.....	5
9. ovládání z volantu.....	6
10. Aktualizace software a databáze log stanic.....	6

1. Základní funkce

- Podpora standartů DAB a DAB +
- Automatické skenování pásma na pozadí a vyhledávání rozhlasových stanic
- Dvojitý přijímač DAB / DAB +
- Ovládání z továrního panelu jednotek MIB / MIB2 MQB
- Dynamické štítky: DL / DL +
- TA – Dopravní informace
- Prezentace
- Zobrazení loga stanice
- Sledování vybrané rozhlasové stanice za jízdy (služba následuj)
- Seznam oblíbených rozhlasových stanic - uložení, odstranění a správa seznamu
- Volba jazyka
- Změna vzhledu ovládání dle Volkswagen, Škoda, Seat



2. Aktivace DAB



Media tlač.



Funkce Voice

Obr 1

Zapněte DAB rádio on / off

Pokud je zapalování **zapnuté**

1. Stiskněte tlačítko „**Media**“ a zvolte AUX zdroj
2. Pokud je vůz vybaven funkcí "**Voice**" – stačí říct slovo „**Aux**“.

Pokud je zapalování **vypnuté**

3. Chcete-li zobrazit obrazovku s rádiem DAB, stiskněte a podržte tlačítko "**Media**" na 2 s.

Chcete-li rádio DAB vypnout, stiskněte kterékoli z tlačítek.







Informace

- Krytá parkoviště, tunely, vysoké budovy nebo hory mohou rušit rádiový signál.
- Problémy s rádiovým příjmem se mohou také vyskytnout v případě velké vzdálenosti od rádiového vysílače DAB.
- U vozidel s anténou na čelním skle může dojít k rušení, pokud jsou okna zakryta fólií nebo kovovými fóliemi.



3. Hlavní okno


-  Volba zdroje DAB / AUX
-  seznam aktuálně dostupných stanic
-  výběr prezentace informací o rozhlasových stanicích DAB
-  nastavení funkcí rádia

Obr 2


- A** název aktuálně vybrané rozhlasové stanice a základní informace
- B** viditelná skupina tlačítek se jmény uložených stanic * (oblíbené)
- C** skupina viditelných tlačítek pro výběr stanic (výběr 1 ze 3 skupin)

◀▶ výběr další / předchozí stanice

*** Chcete-li uložit právě přijímanou rozhlasovou stanici, vyberte jedno z tlačítek **B** a podržte je po dobu 2 sekund**



4. volba zdroje DAB / AUX


- Tlačítko výběru → 
- Tlačítko DAB
- Tlačítko AUX

Obr 3

DAB Source Pokud je vybráno rádio DAB, umožňuje tato funkce zvolit zvuk z tovární rádiové služby AUX nebo DAB.



5. Seznam stanic





- Tlačítko výběru → 
- Tlačítko ZPĚT
- Název multiplexu
- Seznam stanic
- Informační symboly

Obr 4

V okně „seznam stanic“ je viditelný seznam multiplexů a služeb obsažených uvnitř každého z nich. Všechny služby dostupné v daném místě jsou automaticky vyhledávány a přidávány do seznamu dostupných stanic. Je možné vybrat libovolnou stanici a skrýt stanici pro vybraný multiplex.


*** Stisknutím a podržením pruhu s názvem stanice po dobu 2 sekund se otevře okno stanice úložiště, které vám umožní přidat rozhlasovou stanici k oblíbeným na vybrané pozici.**

Informační symboly na obrazovce

Symbol	Důležitost
	Rozhlasová stanice ze seznamu dostupných stanic je uložena a přidána k oblíbeným
	Aktuálně vybraná rozhlasová stanice
	Signál DAB není dostupný
	Rozhlasová stanice obsahuje grafickou prezentaci



6. Výběr vzhledu

Tlačítko výběru → 

- Seznam předvoleb
- Informace o stanici
- Radio text
- Prezentace

Obr 5


Rádio DAB vám umožňuje přijímat různé další informace.

Způsob prezentace informací na obrazovce lze zvolit stisknutím tlačítka „View“ a výběrem jedné z možností. Každé okno „View“ zobrazuje základní informace o aktuální stanici (název služby a název multiplexu) (obr. 5).


Další funkce pro různá okna:

- Preset list** - zobrazit seznam uložených stanic (hlavní okno obr. 2)
- **Station information** - rozšířený text rádia a obrázek prezentace
- **Radio text** - rozšířený text rádia
- **Slideshow** –toto okno má možnost zobrazit obrázek ve formátu celé obrazovky.

***V závislosti na typu „prezentace“ nemusí být některé formáty obrázků podporovány.**




7. Možnosti

Tlačítko výběru → 

- Jazyk
- Tlačítko šipky
- Dopravní oznámení DAB
- Smazání předvoleb
- Obnovení loga
- Rozšířené nastavení
- Přizpůsobení vozu

Obr 6

- **Language** - výběr jazyka rádia DAB
- **Arrow buttons** - nastavuje, jak fungují tlačítka se šipkami
- další / předchozí v hlavním okně (obr. 2). Přepínání stanic podle seznamu stanic nebo v pořadí uložených stanic (oblíbených)
- **Traffic reports** - Aktivace / deaktivace dopravních informací DAB (TA)
- **Delete presets** - Otevře okno pro odstranění uložených stanic ze seznamu viditelných oblíbených položek v hlavním okně (obr. 2)
- **Logo refresh** - obnovte obrázky loga rozhlasových stanic viditelné v hlavním okně (obr. 2)
- **Advanced settings** - Otevře okno pro rozšířené nastavení (obr.7)
- **Adjustment to the car** - Výběr vzhledu, provozu a přizpůsobení vybavení automobilu



8. Rozšířené nastavení

Tlačítko výběru → 

- Další oznámení DAB
- Zobrazení loga stanice
- Systémové informace
- Tovární nastavení

Obr 7

- **Other DAB messages** - povolí / zakáže další zprávy (např. varování, místní předpovědi počasí, sportovní zprávy, ekonomické zprávy)
- **Display station logo** - v hlavním okně zobrazí obrázky loga přiřazené stanice k názvu uložené stanice (obr. 2)
- **System information** - Informace o verzi softwaru.
- **Factory settings** - Obnovení továrního nastavení.

9. Ovládání z volantu




Fig. 8

Ovládání pomocí tlačítek na multifunkčním volantu je možné při zapnutém zapalování.

- A** Tlačítka další / předchozí umožňují výběr další rozhlasové stanice nebo předchozí ze seznamu stanic nebo ze seznamu uložených stanic (v závislosti na nastavení v možnostech - tlačítka se šipkami)
- B** Hlasitější / tišší - tlačítka umožňují upravit hlasitost
- C** Když je vybráno rádio DAB, zobrazí se na palubní desce informace o aktivním zdroji „AUX“.

10. Aktualizace software a databáze log stanic

Přijímač dabVW02 má funkci zobrazení obrazu loga uloženého na stanici. Přijímač může automaticky vybrat vhodný obraz pro stanici uloženou v seznamu oblíbených položek v hlavním okně. Databáze log stanic je umístěna na USB flash disku připojeném k modulu DAB. Obrázky se zobrazují z této databáze. Pokud USB flash disk není připojen, pak zobrazení loga není možné.

Když je USB flash disk připojen, je na obrazovce symbol (USB).

Funkce aktualizace softwaru je k dispozici v okně „Systémové informace“ v možnostech „Pokročilé“ (obr. 7).

Soubory aktualizací softwaru a datová základna log jsou k dispozici na vyžádání u výrobce.