

80565

## AUX / Bluetooth audio adaptér (vysílač/přijímač)

(1x AUX vstup/výstup / 2x Bluetooth)



### UŽIVATELSKÝ MANUÁL


Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod.

#### Specifikace:

- \* bezdrátový profil: V5.0 EDR, A2DP, HSP, AVRCP
- \* Provozní dosah: Až 10 metrů na otevřeném prostranství bez jakýchkoli překážek
- \* Velikost produktu: 65,9 mm (délka) x 47,9 mm (šířka) x 13,3 mm (výška)
- \* Doba provozu na baterii: až 4-6 hodin

#### Popis výrobku:

Schéma rozhraní:



## Návod k obsluze:

### Kroky párování:

#### A: Režim spuštění:

1. Stisknutím a podržením tlačítka M/O zapnete zařízení a přepnutím bočního přepínače do polohy TX vstupte do režimu přenosu. Červené světlo bliká, čímž indikuje připravenost ke spárování (vyžaduje bezdrátový reproduktor nebo sluchátka);
2. Zasuňte 3,5 mm audio kabel do 3,5 mm audio portu na zařízení a audio kabel zapojte jeden konec do počítače, televize, projektoru, mobilního telefonu, tabletu, MP3, přehrávače CD atd. například rozhraní zvukového výstupu zařízení (například výstupní rozhraní sluchátek zařízení);
3. Zapnete zařízení pro příjem zvuku (například bezdrátová sluchátka, bezdrátové reproduktory atd.) Do stavu párování. Párování proběhlo úspěšně, červená kontrolka vždy svítí;
4. Když je zařízení v režimu přenosu, lze současně připojit dva bezdrátové reproduktory nebo sluchátka, po připojení bezdrátového reproduktoru nebo bezdrátové náhlavní soupravy, vždy svítí jedna červená kontrolka, dvě současně, pokud jsou připojeny dva reproduktory nebo sluchátka.

#### B: Režim příjmu:

1. Stisknutím a podržením tlačítka M/O zapnete zařízení a poté přepnete boční přepínač do polohy RX vstoupíte do režimu bezdrátového příjmu;
2. Při prvním použití tohoto zařízení jako přijímače je třeba připojit mobilní telefon k bezdrátovému zařízení, připojit zařízení k reproduktoru nebo autorádiu pomocí 3,5 mm audio kabelu (AUX vstup);
3. Po úspěšném spárování telefonu a zařízení bude kontrolka modrá a nyní můžete bezdrátově přehrávat hudbu;
4. V režimu přehrávání hudby se při příchozím hovoru přístroj automaticky přepne do režimu telefonu;
5. Při příchozím hovoru můžete tento přístroj použít k přijetí hovoru, tento stroj má funkci volání;
6. Váš mobilní telefon je poprvé úspěšně spárován a při příštím zapnutí se k němu automaticky znovu připojí.

#### Poznámka:

1. Různá bezdrátová zařízení (například bezdrátová sluchátka) budou mít různá vyhledávací připojení v závislosti na použitém řešení a protokolu.

2. Pokud se párování nezdaří nebo se k němu nelze delší dobu připojit, můžete připojení vypnout a znovu spárovat.

### Odstranění problémů

Pokud narazíte na následující problémy, můžete vyzkoušet následující řešení, pokud problém přetrvává i kontaktujte prosím svého místního prodejce a nezačínajte s opravou sami, abyste si nezpůsobili zbytečné potíže!


(1) Nefunguje bezdrátový zvukový adaptér! Zkontrolujte, zda je výrobek napájen a zda správně zapojen napájecí kabel a zkuste to znovu.

(2) Žádný zvuk na výstupu! Zkontrolujte prosím, zda je audio kabel 3,5 mm správně připojen!

(3) Pokud není připojeno bezdrátové zařízení (například bezdrátová sluchátka), může být bezdrátový přijímač příliš daleko nebo je možné zařízení vypnout a restartovat.

(4) Vzhledem k různým řešením čipů bezdrátových přijímačů a přenosovým protokolům mohou nastat problémy, které nelze spárovat.


### Zobrazení režimu vysílače:



### Zobrazení režimu příjmu:

#### Seznam balení:

1. Bezdrátový přenašeč 1ks
2. Uživatelská příručka 1ks
3. 3,5 mm Jack kabel
4. Nabíjecí kabel USB / micro USB



80565

## AUX / Bluetooth audio adaptér (vysílač/přijímač)

(1x AUX vstup/výstup / 2x Bluetooth)



### UŽIVATELSKÝ MANUÁL


Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento návod.

#### Specifikace:

- \* bezdrátový profil: V5.0 EDR, A2DP, HSP, AVRCP
- \* Provozní dosah: Až 10 metrů na otevřeném prostranství bez jakýchkoli překážek
- \* Velikost produktu: 65,9 mm (délka) x 47,9 mm (šířka) x 13,3 mm (výška)
- \* Doba provozu na baterii: až 4-6 hodin

#### Popis výrobku:

Schéma rozhraní:



## Návod k obsluze:

### Kroky párování:

#### A: Režim spuštění:

1. Stisknutím a podržením tlačítka M/O zapnete zařízení a přepnutím bočního přepínače do polohy TX vstupte do režimu přenosu. Červené světlo bliká, čímž indikuje připravenost ke spárování (vyžaduje bezdrátový reproduktor nebo sluchátka);
2. Zasuňte 3,5 mm audio kabel do 3,5 mm audio portu na zařízení a audio kabel zapojte jeden konec do počítače, televize, projektoru, mobilního telefonu, tabletu, MP3, přehrávače CD atd. například rozhraní zvukového výstupu zařízení (například výstupní rozhraní sluchátek zařízení);
3. Zapnete zařízení pro příjem zvuku (například bezdrátová sluchátka, bezdrátové reproduktory atd.) Do stavu párování. Párování proběhlo úspěšně, červená kontrolka vždy svítí;
4. Když je zařízení v režimu přenosu, lze současně připojit dva bezdrátové reproduktory nebo sluchátka, po připojení bezdrátového reproduktoru nebo bezdrátové náhlavní soupravy, vždy svítí jedna červená kontrolka, dvě současně, pokud jsou připojeny dva reproduktory nebo sluchátka.

#### B: Režim příjmu:

1. Stisknutím a podržením tlačítka M/O zapnete zařízení a poté přepnete boční přepínač do polohy RX vstoupíte do režimu bezdrátového příjmu;
2. Při prvním použití tohoto zařízení jako přijímače je třeba připojit mobilní telefon k bezdrátovému zařízení, připojit zařízení k reproduktoru nebo autorádiu pomocí 3,5 mm audio kabelu (AUX vstup);
3. Po úspěšném spárování telefonu a zařízení bude kontrolka modrá a nyní můžete bezdrátově přehrávat hudbu;
4. V režimu přehrávání hudby se při příchozím hovoru přístroj automaticky přepne do režimu telefonu;
5. Při příchozím hovoru můžete tento přístroj použít k přijetí hovoru, tento stroj má funkci volání;
6. Váš mobilní telefon je poprvé úspěšně spárován a při příštím zapnutí se k němu automaticky znovu připojí.

#### Poznámka:

1. Různá bezdrátová zařízení (například bezdrátová sluchátka) budou mít různá vyhledávací připojení v závislosti na použitém řešení a protokolu.

2. Pokud se párování nezdaří nebo se k němu nelze delší dobu připojit, můžete připojení vypnout a znovu spárovat.

### Odstranění problémů

Pokud narazíte na následující problémy, můžete vyzkoušet následující řešení, pokud problém přetrvává i kontaktujte prosím svého místního prodejce a nezačínejte s opravou sami, abyste si nezpůsobili zbytečné potíže!


(1) Nefunguje bezdrátový zvukový adaptér! Zkontrolujte, zda je výrobek napájen a zda správně zapojen napájecí kabel a zkuste to znovu.

(2) Žádný zvuk na výstupu! Zkontrolujte prosím, zda je audio kabel 3,5 mm správně připojen!

(3) Pokud není připojeno bezdrátové zařízení (například bezdrátová sluchátka), může být bezdrátový přijímač příliš daleko nebo je možné zařízení vypnout a restartovat.

(4) Vzhledem k různým řešením čipů bezdrátových přijímačů a přenosovým protokolům mohou nastat problémy, které nelze spárovat.


### Zobrazení režimu vysílače:



### Zobrazení režimu příjmu:

#### Seznam balení:

1. Bezdrátový přenašeč 1ks
2. Uživatelská příručka 1ks
3. 3,5 mm Jack kabel
4. Nabíjecí kabel USB / micro USB



80565

## AUX / Bluetooth audio adaptér (vysílač/přijímač)

(1x AUX vstup/výstup / 2x Bluetooth)



### UŽIVATELSKÝ MANUÁL


Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod.

#### Specifikace:

- \* bezdrátový profil: V5.0 EDR, A2DP, HSP, AVRCP
- \* Provozní dosah: Až 10 metrů na otevřeném prostranství bez jakýchkoli překážek
- \* Velikost produktu: 65,9 mm (délka) x 47,9 mm (šířka) x 13,3 mm (výška)
- \* Doba provozu na baterii: až 4-6 hodin

#### Popis výrobku:

Schéma rozhraní:



## Návod k obsluze:

### Kroky párování:

#### A: Režim spuštění:

1. Stisknutím a podržením tlačítka M/O zapnete zařízení a přepnutím bočního přepínače do polohy TX vstupte do režimu přenosu. Červené světlo bliká, čímž indikuje připravenost ke spárování (vyžaduje bezdrátový reproduktor nebo sluchátka);
2. Zasuňte 3,5 mm audio kabel do 3,5 mm audio portu na zařízení a audio kabel zapojte jeden konec do počítače, televize, projektoru, mobilního telefonu, tabletu, MP3, přehrávače CD atd. například rozhraní zvukového výstupu zařízení (například výstupní rozhraní sluchátek zařízení);
3. Zapnete zařízení pro příjem zvuku (například bezdrátová sluchátka, bezdrátové reproduktory atd.) Do stavu párování. Párování proběhlo úspěšně, červená kontrolka vždy svítí;
4. Když je zařízení v režimu přenosu, lze současně připojit dva bezdrátové reproduktory nebo sluchátka, po připojení bezdrátového reproduktoru nebo bezdrátové náhlavní soupravy, vždy svítí jedna červená kontrolka, dvě současně, pokud jsou připojeny dva reproduktory nebo sluchátka.

#### B: Režim příjmu:

1. Stisknutím a podržením tlačítka M/O zapnete zařízení a poté přepnete boční přepínač do polohy RX vstoupíte do režimu bezdrátového příjmu;
2. Při prvním použití tohoto zařízení jako přijímače je třeba připojit mobilní telefon k bezdrátovému zařízení, připojit zařízení k reproduktoru nebo autorádiu pomocí 3,5 mm audio kabelu (AUX vstup);
3. Po úspěšném spárování telefonu a zařízení bude kontrolka modrá a nyní můžete bezdrátově přehrávat hudbu;
4. V režimu přehrávání hudby se při příchozím hovoru přístroj automaticky přepne do režimu telefonu;
5. Při příchozím hovoru můžete tento přístroj použít k přijetí hovoru, tento stroj má funkci volání;
6. Váš mobilní telefon je poprvé úspěšně spárován a při příštím zapnutí se k němu automaticky znovu připojí.

#### Poznámka:

1. Různá bezdrátová zařízení (například bezdrátová sluchátka) budou mít různá vyhledávací připojení v závislosti na použitém řešení a protokolu.



2. Pokud se párování nezdaří nebo se k němu nelze delší dobu připojit, můžete připojení vypnout a znovu spárovat.

### Odstranění problémů

Pokud narazíte na následující problémy, můžete vyzkoušet následující řešení, pokud problém přetrvává i kontaktujte prosím svého místního prodejce a nezačínajte s opravou sami, abyste si nezpůsobili zbytečné potíže!


(1) Nefunguje bezdrátový zvukový adaptér! Zkontrolujte, zda je výrobek napájen a zda správně zapojen napájecí kabel a zkuste to znovu.

(2) Žádný zvuk na výstupu! Zkontrolujte prosím, zda je audio kabel 3,5 mm správně připojen!

(3) Pokud není připojeno bezdrátové zařízení (například bezdrátová sluchátka), může být bezdrátový přijímač příliš daleko nebo je možné zařízení vypnout a restartovat.

(4) Vzhledem k různým řešením čipů bezdrátových přijímačů a přenosovým protokolům mohou nastat problémy, které nelze spárovat.


### Zobrazení režimu vysílače:



### Zobrazení režimu příjmu:

#### Seznam balení:

1. Bezdrátový přenašeč 1ks
2. Uživatelská příručka 1ks
3. 3,5 mm Jack kabel
4. Nabíjecí kabel USB / micro USB



80565

## AUX / Bluetooth audio adaptér (vysílač/přijímač)

(1x AUX vstup/výstup / 2x Bluetooth)



### UŽIVATELSKÝ MANUÁL


Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento návod.

#### Specifikace:

- \* bezdrátový profil: V5.0 EDR, A2DP, HSP, AVRCP
- \* Provozní dosah: Až 10 metrů na otevřeném prostranství bez jakýchkoli překážek
- \* Velikost produktu: 65,9 mm (délka) x 47,9 mm (šířka) x 13,3 mm (výška)
- \* Doba provozu na baterii: až 4-6 hodin

#### Popis výrobku:

Schéma rozhraní:



## Návod k obsluze:

### Kroky párování:

#### A: Režim spuštění:

1. Stisknutím a podržením tlačítka M/O zapnete zařízení a přepnutím bočního přepínače do polohy TX vstupte do režimu přenosu. Červené světlo bliká, čímž indikuje připravenost ke spárování (vyžaduje bezdrátový reproduktor nebo sluchátka);
2. Zasuňte 3,5 mm audio kabel do 3,5 mm audio portu na zařízení a audio kabel zapojte jeden konec do počítače, televize, projektoru, mobilního telefonu, tabletu, MP3, přehrávače CD atd. například rozhraní zvukového výstupu zařízení (například výstupní rozhraní sluchátek zařízení);
3. Zapnete zařízení pro příjem zvuku (například bezdrátová sluchátka, bezdrátové reproduktory atd.) Do stavu párování. Párování proběhlo úspěšně, červená kontrolka vždy svítí;
4. Když je zařízení v režimu přenosu, lze současně připojit dva bezdrátové reproduktory nebo sluchátka, po připojení bezdrátového reproduktoru nebo bezdrátové náhlavní soupravy, vždy svítí jedna červená kontrolka, dvě současně, pokud jsou připojeny dva reproduktory nebo sluchátka.

#### B: Režim příjmu:

1. Stisknutím a podržením tlačítka M/O zapnete zařízení a poté přepnete boční přepínač do polohy RX vstoupíte do režimu bezdrátového příjmu;
2. Při prvním použití tohoto zařízení jako přijímače je třeba připojit mobilní telefon k bezdrátovému zařízení, připojit zařízení k reproduktoru nebo autorádiu pomocí 3,5 mm audio kabelu (AUX vstup);
3. Po úspěšném spárování telefonu a zařízení bude kontrolka modrá a nyní můžete bezdrátově přehrávat hudbu;
4. V režimu přehrávání hudby se při příchozím hovoru přístroj automaticky přepne do režimu telefonu;
5. Při příchozím hovoru můžete tento přístroj použít k přijetí hovoru, tento stroj má funkci volání;
6. Váš mobilní telefon je poprvé úspěšně spárován a při příštím zapnutí se k němu automaticky znovu připojí.

#### Poznámka:

1. Různá bezdrátová zařízení (například bezdrátová sluchátka) budou mít různá vyhledávací připojení v závislosti na použitém řešení a protokolu.

2. Pokud se párování nezdaří nebo se k němu nelze delší dobu připojit, můžete připojení vypnout a znovu spárovat.

### Odstranění problémů

Pokud narazíte na následující problémy, můžete vyzkoušet následující řešení, pokud problém přetrvává i kontaktujte prosím svého místního prodejce a nezačínajte s opravou sami, abyste si nezpůsobili zbytečné potíže!


(1) Nefunguje bezdrátový zvukový adaptér! Zkontrolujte, zda je výrobek napájen a zda správně zapojen napájecí kabel a zkuste to znovu.

(2) Žádný zvuk na výstupu! Zkontrolujte prosím, zda je audio kabel 3,5 mm správně připojen!

(3) Pokud není připojeno bezdrátové zařízení (například bezdrátová sluchátka), může být bezdrátový přijímač příliš daleko nebo je možné zařízení vypnout a restartovat.

(4) Vzhledem k různým řešením čipů bezdrátových přijímačů a přenosovým protokolům mohou nastat problémy, které nelze spárovat.


### Zobrazení režimu vysílače:



### Zobrazení režimu příjmu:

#### Seznam balení:

1. Bezdrátový přenašeč 1ks
2. Uživatelská příručka 1ks
3. 3,5 mm Jack kabel
4. Nabíjecí kabel USB / micro USB



80565

## AUX / Bluetooth audio adaptér (vysílač/přijímač)

(1x AUX vstup/výstup / 2x Bluetooth)



### UŽIVATELSKÝ MANUÁL


Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento návod.

#### Specifikace:

- \* bezdrátový profil: V5.0 EDR, A2DP, HSP, AVRCP
- \* Provozní dosah: Až 10 metrů na otevřeném prostranství bez jakýchkoli překážek
- \* Velikost produktu: 65,9 mm (délka) x 47,9 mm (šířka) x 13,3 mm (výška)
- \* Doba provozu na baterii: až 4-6 hodin

#### Popis výrobku:

Schéma rozhraní:



## Návod k obsluze:

### Kroky párování:

#### A: Režim spuštění:

1. Stisknutím a podržením tlačítka M/O zapnete zařízení a přepnutím bočního přepínače do polohy TX vstupte do režimu přenosu. Červené světlo bliká, čímž indikuje připravenost ke spárování (vyžaduje bezdrátový reproduktor nebo sluchátka);
2. Zasuňte 3,5 mm audio kabel do 3,5 mm audio portu na zařízení a audio kabel zapojte jeden konec do počítače, televize, projektoru, mobilního telefonu, tabletu, MP3, přehrávače CD atd. například rozhraní zvukového výstupu zařízení (například výstupní rozhraní sluchátek zařízení);
3. Zapnete zařízení pro příjem zvuku (například bezdrátová sluchátka, bezdrátové reproduktory atd.) Do stavu párování. Párování proběhlo úspěšně, červená kontrolka vždy svítí;
4. Když je zařízení v režimu přenosu, lze současně připojit dva bezdrátové reproduktory nebo sluchátka, po připojení bezdrátového reproduktoru nebo bezdrátové náhlavní soupravy, vždy svítí jedna červená kontrolka, dvě současně, pokud jsou připojeny dva reproduktory nebo sluchátka.

#### B: Režim příjmu:

1. Stisknutím a podržením tlačítka M/O zapnete zařízení a poté přepnete boční přepínač do polohy RX vstoupíte do režimu bezdrátového příjmu;
2. Při prvním použití tohoto zařízení jako přijímače je třeba připojit mobilní telefon k bezdrátovému zařízení, připojit zařízení k reproduktoru nebo autorádiu pomocí 3,5 mm audio kabelu (AUX vstup);
3. Po úspěšném spárování telefonu a zařízení bude kontrolka modrá a nyní můžete bezdrátově přehrávat hudbu;
4. V režimu přehrávání hudby se při příchozím hovoru přístroj automaticky přepne do režimu telefonu;
5. Při příchozím hovoru můžete tento přístroj použít k přijetí hovoru, tento stroj má funkci volání;
6. Váš mobilní telefon je poprvé úspěšně spárován a při příštím zapnutí se k němu automaticky znovu připojí.

#### Poznámka:

1. Různá bezdrátová zařízení (například bezdrátová sluchátka) budou mít různá vyhledávací připojení v závislosti na použitém řešení a protokolu.

2. Pokud se párování nezdaří nebo se k němu nelze delší dobu připojit, můžete připojení vypnout a znovu spárovat.

### Odstranění problémů

Pokud narazíte na následující problémy, můžete vyzkoušet následující řešení, pokud problém přetrvává i kontaktujte prosím svého místního prodejce a nezačínajte s opravou sami, abyste si nezpůsobili zbytečné potíže!


(1) Nefunguje bezdrátový zvukový adaptér! Zkontrolujte, zda je výrobek napájen a zda správně zapojen napájecí kabel a zkuste to znovu.

(2) Žádný zvuk na výstupu! Zkontrolujte prosím, zda je audio kabel 3,5 mm správně připojen!

(3) Pokud není připojeno bezdrátové zařízení (například bezdrátová sluchátka), může být bezdrátový přijímač příliš daleko nebo je možné zařízení vypnout a restartovat.

(4) Vzhledem k různým řešením čipů bezdrátových přijímačů a přenosovým protokolům mohou nastat problémy, které nelze spárovat.


### Zobrazení režimu vysílače:



### Zobrazení režimu příjmu:

#### Seznam balení:

1. Bezdrátový přenašeč 1ks
2. Uživatelská příručka 1ks
3. 3,5 mm Jack kabel
4. Nabíjecí kabel USB / micro USB



80565

## AUX / Bluetooth audio adaptér (vysílač/přijímač)

(1x AUX vstup/výstup / 2x Bluetooth)



### UŽIVATELSKÝ MANUÁL


Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento návod.

#### Specifikace:

- \* bezdrátový profil: V5.0 EDR, A2DP, HSP, AVRCP
- \* Provozní dosah: Až 10 metrů na otevřeném prostranství bez jakýchkoli překážek
- \* Velikost produktu: 65,9 mm (délka) x 47,9 mm (šířka) x 13,3 mm (výška)
- \* Doba provozu na baterii: až 4-6 hodin

#### Popis výrobku:

Schéma rozhraní:





## Návod k obsluze:

### Kroky párování:

#### A: Režim spuštění:

1. Stisknutím a podržením tlačítka M/O zapnete zařízení a přepnutím bočního přepínače do polohy TX vstupte do režimu přenosu. Červené světlo bliká, čímž indikuje připravenost ke spárování (vyžaduje bezdrátový reproduktor nebo sluchátka);
2. Zasuňte 3,5 mm audio kabel do 3,5 mm audio portu na zařízení a audio kabel zapojte jeden konec do počítače, televize, projektoru, mobilního telefonu, tabletu, MP3, přehrávače CD atd. například rozhraní zvukového výstupu zařízení (například výstupní rozhraní sluchátek zařízení);
3. Zapnete zařízení pro příjem zvuku (například bezdrátová sluchátka, bezdrátové reproduktory atd.) Do stavu párování. Párování proběhlo úspěšně, červená kontrolka vždy svítí;
4. Když je zařízení v režimu přenosu, lze současně připojit dva bezdrátové reproduktory nebo sluchátka, po připojení bezdrátového reproduktoru nebo bezdrátové náhlavní soupravy, vždy svítí jedna červená kontrolka, dvě současně, pokud jsou připojeny dva reproduktory nebo sluchátka.

#### B: Režim příjmu:

1. Stisknutím a podržením tlačítka M/O zapnete zařízení a poté přepnete boční přepínač do polohy RX vstoupíte do režimu bezdrátového příjmu;
2. Při prvním použití tohoto zařízení jako přijímače je třeba připojit mobilní telefon k bezdrátovému zařízení, připojit zařízení k reproduktoru nebo autorádiu pomocí 3,5 mm audio kabelu (AUX vstup);
3. Po úspěšném spárování telefonu a zařízení bude kontrolka modrá a nyní můžete bezdrátově přehrávat hudbu;
4. V režimu přehrávání hudby se při příchozím hovoru přístroj automaticky přepne do režimu telefonu;
5. Při příchozím hovoru můžete tento přístroj použít k přijetí hovoru, tento stroj má funkci volání;
6. Váš mobilní telefon je poprvé úspěšně spárován a při příštím zapnutí se k němu automaticky znovu připojí.

#### Poznámka:

1. Různá bezdrátová zařízení (například bezdrátová sluchátka) budou mít různá vyhledávací připojení v závislosti na použitém řešení a protokolu.

2. Pokud se párování nezdaří nebo se k němu nelze delší dobu připojit, můžete připojení vypnout a znovu spárovat.

### Odstranění problémů

Pokud narazíte na následující problémy, můžete vyzkoušet následující řešení, pokud problém přetrvává i kontaktujte prosím svého místního prodejce a nezačínajte s opravou sami, abyste si nezpůsobili zbytečné potíže!


(1) Nefunguje bezdrátový zvukový adaptér! Zkontrolujte, zda je výrobek napájen a zda správně zapojen napájecí kabel a zkuste to znovu.

(2) Žádný zvuk na výstupu! Zkontrolujte prosím, zda je audio kabel 3,5 mm správně připojen!

(3) Pokud není připojeno bezdrátové zařízení (například bezdrátová sluchátka), může být bezdrátový přijímač příliš daleko nebo je možné zařízení vypnout a restartovat.

(4) Vzhledem k různým řešením čipů bezdrátových přijímačů a přenosovým protokolům mohou nastat problémy, které nelze spárovat.


### Zobrazení režimu vysílače:



### Zobrazení režimu příjmu:

#### Seznam balení:

1. Bezdrátový přenašeč 1ks
2. Uživatelská příručka 1ks
3. 3,5 mm Jack kabel
4. Nabíjecí kabel USB / micro USB



Výrobce/dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10



80565

## AUX / Bluetooth audio adaptér (vysílač/přijímač)

(1x AUX vstup/výstup / 2x Bluetooth)



### UŽIVATELSKÝ MANUÁL


Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod.

#### Specifikace:

- \* bezdrátový profil: V5.0 EDR, A2DP, HSP, AVRCP
- \* Provozní dosah: Až 10 metrů na otevřeném prostranství bez jakýchkoli překážek
- \* Velikost produktu: 65,9 mm (délka) x 47,9 mm (šířka) x 13,3 mm (výška)
- \* Doba provozu na baterii: až 4-6 hodin

#### Popis výrobku:

Schéma rozhraní:



## Návod k obsluze:

### Kroky párování:

#### A: Režim spuštění:

1. Stisknutím a podržením tlačítka M/O zapnete zařízení a přepnutím bočního přepínače do polohy TX vstupte do režimu přenosu. Červené světlo bliká, čímž indikuje připravenost ke spárování (vyžaduje bezdrátový reproduktor nebo sluchátka);
2. Zasuňte 3,5 mm audio kabel do 3,5 mm audio portu na zařízení a audio kabel zapojte jeden konec do počítače, televize, projektoru, mobilního telefonu, tabletu, MP3, přehrávače CD atd. například rozhraní zvukového výstupu zařízení (například výstupní rozhraní sluchátek zařízení);
3. Zapnete zařízení pro příjem zvuku (například bezdrátová sluchátka, bezdrátové reproduktory atd.) Do stavu párování. Párování proběhlo úspěšně, červená kontrolka vždy svítí;
4. Když je zařízení v režimu přenosu, lze současně připojit dva bezdrátové reproduktory nebo sluchátka, po připojení bezdrátového reproduktoru nebo bezdrátové náhlavní soupravy, vždy svítí jedna červená kontrolka, dvě současně, pokud jsou připojeny dva reproduktory nebo sluchátka.

#### B: Režim příjmu:

1. Stisknutím a podržením tlačítka M/O zapnete zařízení a poté přepnete boční přepínač do polohy RX vstoupíte do režimu bezdrátového příjmu;
2. Při prvním použití tohoto zařízení jako přijímače je třeba připojit mobilní telefon k bezdrátovému zařízení, připojit zařízení k reproduktoru nebo autorádiu pomocí 3,5 mm audio kabelu (AUX vstup);
3. Po úspěšném spárování telefonu a zařízení bude kontrolka modrá a nyní můžete bezdrátově přehrávat hudbu;
4. V režimu přehrávání hudby se při příchozím hovoru přístroj automaticky přepne do režimu telefonu;
5. Při příchozím hovoru můžete tento přístroj použít k přijetí hovoru, tento stroj má funkci volání;
6. Váš mobilní telefon je poprvé úspěšně spárován a při příštím zapnutí se k němu automaticky znovu připojí.

#### Poznámka:

1. Různá bezdrátová zařízení (například bezdrátová sluchátka) budou mít různá vyhledávací připojení v závislosti na použitém řešení a protokolu.

2. Pokud se párování nezdaří nebo se k němu nelze delší dobu připojit, můžete připojení vypnout a znovu spárovat.

### Odstranění problémů

Pokud narazíte na následující problémy, můžete vyzkoušet následující řešení, pokud problém přetrvává i kontaktujte prosím svého místního prodejce a nezačínejte s opravou sami, abyste si nezpůsobili zbytečné potíže!


(1) Nefunguje bezdrátový zvukový adaptér! Zkontrolujte, zda je výrobek napájen a zda správně zapojen napájecí kabel a zkuste to znovu.

(2) Žádný zvuk na výstupu! Zkontrolujte prosím, zda je audio kabel 3,5 mm správně připojen!

(3) Pokud není připojeno bezdrátové zařízení (například bezdrátová sluchátka), může být bezdrátový přijímač příliš daleko nebo je možné zařízení vypnout a restartovat.

(4) Vzhledem k různým řešením čipů bezdrátových přijímačů a přenosovým protokolům mohou nastat problémy, které nelze spárovat.


### Zobrazení režimu vysílače:



### Zobrazení režimu příjmu:

#### Seznam balení:

1. Bezdrátový přenašeč 1ks
2. Uživatelská příručka 1ks
3. 3,5 mm Jack kabel
4. Nabíjecí kabel USB / micro USB



80565

## AUX / Bluetooth audio adaptér (vysílač/přijímač)

(1x AUX vstup/výstup / 2x Bluetooth)



### UŽIVATELSKÝ MANUÁL


Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod.

#### Specifikace:

- \* bezdrátový profil: V5.0 EDR, A2DP, HSP, AVRCP
- \* Provozní dosah: Až 10 metrů na otevřeném prostranství bez jakýchkoli překážek
- \* Velikost produktu: 65,9 mm (délka) x 47,9 mm (šířka) x 13,3 mm (výška)
- \* Doba provozu na baterii: až 4-6 hodin

#### Popis výrobku:

Schéma rozhraní:



## Návod k obsluze:

### Kroky párování:

#### A: Režim spuštění:

1. Stisknutím a podržením tlačítka M/O zapnete zařízení a přepnutím bočního přepínače do polohy TX vstupte do režimu přenosu. Červené světlo bliká, čímž indikuje připravenost ke spárování (vyžaduje bezdrátový reproduktor nebo sluchátka);
2. Zasuňte 3,5 mm audio kabel do 3,5 mm audio portu na zařízení a audio kabel zapojte jeden konec do počítače, televize, projektoru, mobilního telefonu, tabletu, MP3, přehrávače CD atd. například rozhraní zvukového výstupu zařízení (například výstupní rozhraní sluchátek zařízení);
3. Zapnete zařízení pro příjem zvuku (například bezdrátová sluchátka, bezdrátové reproduktory atd.) Do stavu párování. Párování proběhlo úspěšně, červená kontrolka vždy svítí;
4. Když je zařízení v režimu přenosu, lze současně připojit dva bezdrátové reproduktory nebo sluchátka, po připojení bezdrátového reproduktoru nebo bezdrátové náhlavní soupravy, vždy svítí jedna červená kontrolka, dvě současně, pokud jsou připojeny dva reproduktory nebo sluchátka.

#### B: Režim příjmu:

1. Stisknutím a podržením tlačítka M/O zapnete zařízení a poté přepnete boční přepínač do polohy RX vstoupíte do režimu bezdrátového příjmu;
2. Při prvním použití tohoto zařízení jako přijímače je třeba připojit mobilní telefon k bezdrátovému zařízení, připojit zařízení k reproduktoru nebo autorádiu pomocí 3,5 mm audio kabelu (AUX vstup);
3. Po úspěšném spárování telefonu a zařízení bude kontrolka modrá a nyní můžete bezdrátově přehrávat hudbu;
4. V režimu přehrávání hudby se při příchozím hovoru přístroj automaticky přepne do režimu telefonu;
5. Při příchozím hovoru můžete tento přístroj použít k přijetí hovoru, tento stroj má funkci volání;
6. Váš mobilní telefon je poprvé úspěšně spárován a při příštím zapnutí se k němu automaticky znovu připojí.

#### Poznámka:

1. Různá bezdrátová zařízení (například bezdrátová sluchátka) budou mít různá vyhledávací připojení v závislosti na použitém řešení a protokolu.

2. Pokud se párování nezdaří nebo se k němu nelze delší dobu připojit, můžete připojení vypnout a znovu spárovat.

### Odstranění problémů

Pokud narazíte na následující problémy, můžete vyzkoušet následující řešení, pokud problém přetrvává i kontaktujte prosím svého místního prodejce a nezačínajte s opravou sami, abyste si nezpůsobili zbytečné potíže!


(1) Nefunguje bezdrátový zvukový adaptér! Zkontrolujte, zda je výrobek napájen a zda správně zapojen napájecí kabel a zkuste to znovu.

(2) Žádný zvuk na výstupu! Zkontrolujte prosím, zda je audio kabel 3,5 mm správně připojen!

(3) Pokud není připojeno bezdrátové zařízení (například bezdrátová sluchátka), může být bezdrátový přijímač příliš daleko nebo je možné zařízení vypnout a restartovat.

(4) Vzhledem k různým řešením čipů bezdrátových přijímačů a přenosovým protokolům mohou nastat problémy, které nelze spárovat.


### Zobrazení režimu vysílače:



### Zobrazení režimu příjmu:

#### Seznam balení:

1. Bezdrátový přenašeč 1ks
2. Uživatelská příručka 1ks
3. 3,5 mm Jack kabel
4. Nabíjecí kabel USB / micro USB





80565

## AUX / Bluetooth audio adaptér (vysílač/přijímač)

(1x AUX vstup/výstup / 2x Bluetooth)



### UŽIVATELSKÝ MANUÁL


Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod.

#### Specifikace:

- \* bezdrátový profil: V5.0 EDR, A2DP, HSP, AVRCP
- \* Provozní dosah: Až 10 metrů na otevřeném prostranství bez jakýchkoli překážek
- \* Velikost produktu: 65,9 mm (délka) x 47,9 mm (šířka) x 13,3 mm (výška)
- \* Doba provozu na baterii: až 4-6 hodin

#### Popis výrobku:

Schéma rozhraní:



## Návod k obsluze:

### Kroky párování:

#### A: Režim spuštění:

1. Stisknutím a podržením tlačítka M/O zapnete zařízení a přepnutím bočního přepínače do polohy TX vstupte do režimu přenosu. Červené světlo bliká, čímž indikuje připravenost ke spárování (vyžaduje bezdrátový reproduktor nebo sluchátka);
2. Zasuňte 3,5 mm audio kabel do 3,5 mm audio portu na zařízení a audio kabel zapojte jeden konec do počítače, televize, projektoru, mobilního telefonu, tabletu, MP3, přehrávače CD atd. například rozhraní zvukového výstupu zařízení (například výstupní rozhraní sluchátek zařízení);
3. Zapnete zařízení pro příjem zvuku (například bezdrátová sluchátka, bezdrátové reproduktory atd.) Do stavu párování. Párování proběhlo úspěšně, červená kontrolka vždy svítí;
4. Když je zařízení v režimu přenosu, lze současně připojit dva bezdrátové reproduktory nebo sluchátka, po připojení bezdrátového reproduktoru nebo bezdrátové náhlavní soupravy, vždy svítí jedna červená kontrolka, dvě současně, pokud jsou připojeny dva reproduktory nebo sluchátka.

#### B: Režim příjmu:

1. Stisknutím a podržením tlačítka M/O zapnete zařízení a poté přepnete boční přepínač do polohy RX vstoupíte do režimu bezdrátového příjmu;
2. Při prvním použití tohoto zařízení jako přijímače je třeba připojit mobilní telefon k bezdrátovému zařízení, připojit zařízení k reproduktoru nebo autorádiu pomocí 3,5 mm audio kabelu (AUX vstup);
3. Po úspěšném spárování telefonu a zařízení bude kontrolka modrá a nyní můžete bezdrátově přehrávat hudbu;
4. V režimu přehrávání hudby se při příchozím hovoru přístroj automaticky přepne do režimu telefonu;
5. Při příchozím hovoru můžete tento přístroj použít k přijetí hovoru, tento stroj má funkci volání;
6. Váš mobilní telefon je poprvé úspěšně spárován a při příštím zapnutí se k němu automaticky znovu připojí.

#### Poznámka:

1. Různá bezdrátová zařízení (například bezdrátová sluchátka) budou mít různá vyhledávací připojení v závislosti na použitém řešení a protokolu.

2. Pokud se párování nezdaří nebo se k němu nelze delší dobu připojit, můžete připojení vypnout a znovu spárovat.

### Odstranění problémů

Pokud narazíte na následující problémy, můžete vyzkoušet následující řešení, pokud problém přetrvává i kontaktujte prosím svého místního prodejce a nezačínajte s opravou sami, abyste si nezpůsobili zbytečné potíže!


(1) Nefunguje bezdrátový zvukový adaptér! Zkontrolujte, zda je výrobek napájen a zda správně zapojen napájecí kabel a zkuste to znovu.

(2) Žádný zvuk na výstupu! Zkontrolujte prosím, zda je audio kabel 3,5 mm správně připojen!

(3) Pokud není připojeno bezdrátové zařízení (například bezdrátová sluchátka), může být bezdrátový přijímač příliš daleko nebo je možné zařízení vypnout a restartovat.

(4) Vzhledem k různým řešením čipů bezdrátových přijímačů a přenosovým protokolům mohou nastat problémy, které nelze spárovat.


### Zobrazení režimu vysílače:



### Zobrazení režimu příjmu:

#### Seznam balení:

1. Bezdrátový přenašeč 1ks
2. Uživatelská příručka 1ks
3. 3,5 mm Jack kabel
4. Nabíjecí kabel USB / micro USB



80565

## AUX / Bluetooth audio adaptér (vysílač/přijímač)

(1x AUX vstup/výstup / 2x Bluetooth)



### UŽIVATELSKÝ MANUÁL


Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod.

#### Specifikace:

- \* bezdrátový profil: V5.0 EDR, A2DP, HSP, AVRCP
- \* Provozní dosah: Až 10 metrů na otevřeném prostranství bez jakýchkoli překážek
- \* Velikost produktu: 65,9 mm (délka) x 47,9 mm (šířka) x 13,3 mm (výška)
- \* Doba provozu na baterii: až 4-6 hodin

#### Popis výrobku:

Schéma rozhraní:



## Návod k obsluze:

### Kroky párování:

#### A: Režim spuštění:

1. Stisknutím a podržením tlačítka M/O zapnete zařízení a přepnutím bočního přepínače do polohy TX vstoupíte do režimu přenosu. Červené světlo bliká, čímž indikuje připravenost ke spárování (vyžaduje bezdrátový reproduktor nebo sluchátka);
2. Zasuňte 3,5 mm audio kabel do 3,5 mm audio portu na zařízení a audio kabel zapojte jeden konec do počítače, televize, projektoru, mobilního telefonu, tabletu, MP3, přehrávače CD atd. například rozhraní zvukového výstupu zařízení (například výstupní rozhraní sluchátek zařízení);
3. Zapnete zařízení pro příjem zvuku (například bezdrátová sluchátka, bezdrátové reproduktory atd.) Do stavu párování. Párování proběhlo úspěšně, červená kontrolka vždy svítí;
4. Když je zařízení v režimu přenosu, lze současně připojit dva bezdrátové reproduktory nebo sluchátka, po připojení bezdrátového reproduktoru nebo bezdrátové náhlavní soupravy, vždy svítí jedna červená kontrolka, dvě současně, pokud jsou připojeny dva reproduktory nebo sluchátka.

#### B: Režim příjmu:

1. Stisknutím a podržením tlačítka M/O zapnete zařízení a poté přepnete boční přepínač do polohy RX vstoupíte do režimu bezdrátového příjmu;
2. Při prvním použití tohoto zařízení jako přijímače je třeba připojit mobilní telefon k bezdrátovému zařízení, připojit zařízení k reproduktoru nebo autorádiu pomocí 3,5 mm audio kabelu (AUX vstup);
3. Po úspěšném spárování telefonu a zařízení bude kontrolka modrá a nyní můžete bezdrátově přehrávat hudbu;
4. V režimu přehrávání hudby se při příchozím hovoru přístroj automaticky přepne do režimu telefonu;
5. Při příchozím hovoru můžete tento přístroj použít k přijetí hovoru, tento stroj má funkci volání;
6. Váš mobilní telefon je poprvé úspěšně spárován a při příštím zapnutí se k němu automaticky znovu připojí.

#### Poznámka:

1. Různá bezdrátová zařízení (například bezdrátová sluchátka) budou mít různá vyhledávací připojení v závislosti na použitém řešení a protokolu.

2. Pokud se párování nezdaří nebo se k němu nelze delší dobu připojit, můžete připojení vypnout a znovu spárovat.

### Odstranění problémů

Pokud narazíte na následující problémy, můžete vyzkoušet následující řešení, pokud problém přetrvává i kontaktujte prosím svého místního prodejce a nezačínajte s opravou sami, abyste si nezpůsobili zbytečné potíže!


(1) Nefunguje bezdrátový zvukový adaptér! Zkontrolujte, zda je výrobek napájen a zda správně zapojen napájecí kabel a zkuste to znovu.

(2) Žádný zvuk na výstupu! Zkontrolujte prosím, zda je audio kabel 3,5 mm správně připojen!

(3) Pokud není připojeno bezdrátové zařízení (například bezdrátová sluchátka), může být bezdrátový přijímač příliš daleko nebo je možné zařízení vypnout a restartovat.

(4) Vzhledem k různým řešením čipů bezdrátových přijímačů a přenosovým protokolům mohou nastat problémy, které nelze spárovat.

### Zobrazení režimu vysílače:



### Zobrazení režimu příjmu:

#### Seznam balení:

1. Bezdrátový přenašeč 1ks
2. Uživatelská příručka 1ks
3. 3,5 mm Jack kabel
4. Nabíjecí kabel USB / micro USB

