

DS-2150Abus

Stropní LCD monitor 21,5" s OS. Android HDMI / 2x USB / Wi-Fi / MP5



Uživatelská příručka

Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby.

Obsah


Obsah	1
Upozornění k použití přehrávače	2
Parametry (WIFI, multimédia, konektory atd.)	2
Systémové parametry (dle modelu)	3
Instalace monitoru	3
Ovládání monitoru	3
Dálkové ovládání – není součástí balení.....	4
Funkce konektorů na monitoru.....	5
Kabelové připojení.....	5
Nastavení.....	6
Hlavní úvodní funkce	7
Nastavení startovacího loga	Chyba! Záložka není definována.
.....	10

Upozornění k použití přehrávače

1. Dbejte, aby zařízení nebylo vystaveno působení nadměrné vlhkosti a nebylo umístěno do prostředí s nadměrnou prašností. Dále je zapotřebí zajistit, aby zařízení nebylo vystaveno přímému slunci.
2. K čištění zařízení používejte pouze jemný hadřík, nepoužívejte chemické prostředky ani rozpouštědla.
3. Během používání zařízení by měla být okolní teplota v rozsahu 0 °C až + 50 °C, rozsah skladovacích teplot je -20 °C až +60 °C.
4. Dbejte, aby se na zařízení nedostala voda.
5. Zařízení vyžaduje napájecí napětí 12–24 V DC.
6. Zařízení se nepokoušejte sami opravit. V případě, že by zařízení nefungovalo správně, kontaktujte prodejce nebo autorizovaného zástupce výrobce. V případě otevření krytu přístroje zaniká nárok na záruku.

Parametry (WIFI, multimédia, konektory atd.)

1. WIFI Frekvence: 2.4G / 5G Dual Frekvence 2 x přenos a 2 x přijímač 450Mbps
2. Bluetooth vysílač: Bluetooth 4.0 BLE
3. Podporované formáty videa: formát RM, FLV, MOV, AVI, MKV, TS, MP4 atd., Podporu dekódování H265
4. Formáty podpory obrázků: BMP, PNG, JPG atd.
5. 2x USB: Podpora jedno cestného vysokorychlostního rozhraní USB 2.0
6. Reprodukory: Podpora stereofonního audio přenosu, výstup pro reproduktory 2 x 25 W reproduktory
7. Napájecí napětí: 8-36 V
8. Napájecí proud: Max. 1.6 A
9. Pracovní teplota: 0 °C–50 °C
10. Teplota skladování: -20 °C ~ 60 °C



Systémové parametry (dle modelu)

1. Pracovní frekvence: 2GHz
2. RAM: 2 GB
3. Operační paměť: 16 GB
4. Operační systém: Android

Instalace monitoru

Montážní konzoly monitoru (1) pevně přimontujte ke konstrukci vozu.

Upozornění: montáž je nutno provést v závislosti na bezpečnosti a váze monitoru (6,5kg)

Zkontrolujte, zda kloubové šrouby (2) jsou utaženy tak aby se dal monitor sklápět.

Pomocí upínacího čepu a otvorů na boku konzole nastavíte požadovaný náklon monitoru a za aretujete.




Ovládání monitoru

K ovládání monitoru použijte například počítačovou myš nebo jedno s dálkových ovladačů ds-ovl...,

Například „ds-ovl03“.

Dálkové ovládání – není součástí balení

- 1) Zapnutí / vypnutí monitoru
- 2) Přehrávání
- 3) Pohybové ovládání
- 4) Kurzor – nahoru
- 5) Kurzor – vpravo
- 6) Kurzor – doleva
- 7) Potvrzovací tlačítko – OK
- 8) Kurzor – dolů
- 9) Vstup do nastavení (hlasitost/jas/reproduktory-FM modulátor)
- 10) Nastavení hlasitosti +
- 11) Nastavení hlasitosti -
- 12) Vypnutí/zapnutí zvuku
- 13) Zpět
- 14) Předchozí soubor
- 15) Návrat do hlavní nabídky
- 16) Následující soubor
- 17) Odchod



Ovládání jednotlivých tlačítek se může lišit.

Zásady používání

1. Vložte baterii a poté použijte.
2. Zarovnejte vysílač dálkového ovladač vodorovně pro správnou funkci gyroskopu.
3. Účinný dosah dálkového ovládání je v rozmezí 6M, pokud je vidět okno dálkového ovladače.
4. Pokud se dálkové ovládání nepodařilo zprovoznit, baterie nemusí být v pořádku.
5. Nenechávejte dálkový ovladač přímo do slunečným světlu. Může dojít k deformaci dálkového ovládání, což vede k nesprávnému fungování.
6. Dálkový ovladač nemusí být funkční, pokud je v blízkosti silný radiový signál.
7. Nevystavujte dálkový ovladač vlhkosti.
8. Vzhledem k vlastnostem baterii může prostředí s vysokou teplotou způsobit vybití baterie v dálkovém ovládání.

Funkce konektorů na monitoru



Pod dvířky z boku monitoru se nachází 2 x USB konektory, lze využít pro přehrávání medií, tak pro připojení ovladače, například PC myši nebo dálkového ovladače (ds-ovl...).

Propojení HDMI vstupu.

DC napájecí konektor.

Konektor RJ.

Na vrchní části monitoru se nachází konektor pro externí Wi-Fi anténu pro silnější signál připojení Wi-Fi (externí anténa součást balení).


Kabelové připojení

Červený drát: + napájení 8-36V

Černý drát: Zem –

Zelený / Černý drát: výstup pro levý externí reproduktor


Bílý / Černý drát: výstup pro pravý externí reproduktor




Nastavení

Úvod do rozhraní


Jakmile zapnete napájení, můžete zobrazit hlavní menu " Video, Video vstup, Hudbu, Apps, Správce souborů, Nastavení atd.



Pomocí dálkového ovládání zvolte Nastavení a stisknutím tlačítka OK vstoupíte do rozhraní Nastavení.



Vstupte do rozhraní Nastavení, pro možnost nastavení funkcí. Kliknutím otevřete nabídku nastavení, uživatel může upravit vlastnosti funkcí, jako je Wi-Fi, síť, displej, jazyk, využití dat a tak dále.




Upozornění: obnovení továrního nastavení se přístroj nastaví do své původní konfigurace a nebudou vaše osobní údaje uchovány.

Hlavní úvodní funkce

Video přehrávač (Video)

Klepnutím na tlačítko Video můžete otevřít aplikaci pro video. Přístroj může přehrávat video soubory uložené přímo v zařízení nebo v externím paměťovém zařízení.




Zařízení má paměť pro přehrávání, máte možnost si vybrat hrát od přerušení nebo od začátku.

V menu přehrávače najdete standartní ovládací prvky jako: pauza / zpustit přehrávání, předchozí či následný soubor, Přetáčení vpřed a vzad, nastavení hlasitosti atd.

Hudební přehrávač (Music)

Klepnutím na položku Hudba můžete otevřít aplikaci Hudba. Přístroj může přehrávat hudební soubory uložené přímo v zařízení nebo v externím paměťovém zařízení.



Ostatní aplikace (Apps)

Kliknutím na možnost "Apps" můžete otevřít stránku aplikace. Najdete všechny aplikace nainstalované v zařízení a klepněte na požadovanou aplikaci, kterou požadujete aktivovat, například:

Internet

Kliknutím na ikonu "Chrome" na domovské stránce můžete otevřít internetový prohlížeč.

Prohlížení obrázků

Vložení micro USB, klepnutím na tlačítko "Galerie", může uživatel najít seznam obrázků a procházet obrázky otevřením složky dokumentů a klepnutím na tlačítko Otevřít zobrazit soubory obrázků.

Správce souborů (File Manager)

Vyberte ikonu správy dokumentu na hlavním rozhraní. Soubory lze připojit z místní paměti nebo USB. Pomocí dálkového ovladače vyberte požadovaný soubor. Rozhraní správy dokumentů je uvedeno níže.


Video vstup (Video input)

Vyberte ikonu vstupu videa v nastavení rozhraní pomocí dálkového ovládání, v nastavení otevřete ikonu „obrazovka“ a následně „HDMI IN“. Zdroje video vstupu lze připojit k vstupu videa HDMI. Pokud se zobrazí „žádný signál“, není připojen zdroj signálu do video vstupu nebo je v rozlišení, které nelze zobrazit.

POZNÁMKA:

- Nemůžeme zaručit kompatibilitu (provoz a / nebo napájení sběrnice) se všemi velkokapacitními paměťovými zařízeními USB a neneseme žádnou odpovědnost za ztrátu dat, ke kterým může dojít při připojení k této jednotce.
- U velkého množství dat může systém číst obsah zařízení USB delší dobu.
- Některá zařízení USB nemusí být správně rozpoznána.
- I když jsou některé soubory v podporovaném formátu, nemusí být přehrány nebo zobrazeny v závislosti na obsahu.

POZNÁMKA: Technické údaje mohou být bez upozornění změněny.



No Signal



ZÁRUČNÍ LIST

CERTIFICATE of Warranty

Výrobek - značka: **CARCLEVER**

Typ: **DS-2150ABUS**

Výrobní číslo/serial no.:

Datum prodeje:

razítko a podpis
prodejce

stualarm[®]
car audio & GSM

Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10

