

<b>Vyplní odosielateľ :</b>	
dátum odoslania :	
popis závady :	
<b>Vyplní servisné stredisko :</b>	
Dátum prijatia :	
RL :	
Popis opravy :	
Dátum opravy :	Pečiatka a podpis :
<b>Vyplní odosielateľ :</b>	
dátum odoslania :	
popis závady :	
<b>Vyplní servisné stredisko :</b>	
Dátum prijatia :	
RL :	
Popis opravy :	
Dátum opravy :	Pečiatka a podpis :

## Modul CAN BUS Magicar

### Návod

Použitie a podporované funkcie prevodníka pre konkrétny typ vozidla, je **nutné skontrolovať** v Zozname vozidiel a funkcií, ktorý je uverejnený na internetových stránkach dodávateľa.

#### Programovanie modulu CAN BUS Magicar.

Manuálne naprogramovanie kódu vozidla:

1. Podržte stlačené tlačidlo (v malom otvore puzdra modulu) dokiaľ sa LED nezobliká.
2. Uvoľnite tlačidlo.
3. LED začne pomaly vyblíkavať prvé číslo kódu vozidla.
4. Zatláčajte tlačidlo, ak sa počet blikaní zhoduje s prvým číslom kódu vozidla.
5. LED začne blikať. Stlačením tlačidla sa spustí druhé odpočítavanie kódu vozidla blikaním LED.
6. Zatláčajte tlačidlo, ak sa počet blikaní zhoduje s druhým číslom kódu vozidla.
7. LED začne blikať. Stlačením tlačidla sa spustí tretie odpočítavanie kódu vozidla blikaním LED.
8. Zatláčajte tlačidlo ak sa počet blikaní zhoduje s tretím číslom kódu vozidla
9. LED blikne 10x pre potvrdenie naprogramovania.


#### Poznámka:

Ak bol zadáný neplatný kód, LED neblíkne 10x, ale bude dlho svietiť.

#### Kontrola kódu vozidla v module CAN BUS Magicar.

Postup pre kontrolu naprogramovaného číselného kódu vozidla:

1. Krátko stlačte tlačidlo (v malom otvore puzdra modulu).
2. LED rýchlo bliká.
3. Potom LED vyblíkajú prvé číslo kódu vozidla.
4. LED 5x rýchlo blikne.
5. Potom LED vyblíkajú druhé číslo kódu vozidla.
6. LED 5x rýchlo blikne.
7. Potom LED vyblíkajú tretie číslo kódu vozidla.
8. LED blikne 5x rýchlo a 1x dlho.



## Module CAN BUS Magicar

### Manual

The code of a vehicle and supported functions must be obtained from the dealer's website or the chart enclosed here.

#### The CAN BUS Magicar Module Programming.

Manual vehicle code programming:

1. Hold the SWITCH down until LED begins to blink.
2. Release the SWITCH.
3. LED begins to blink out the first digit of the code.
4. Press the SWITCH when the number of blinks equals the first digit of the code.
5. LED begins to blink. Press of the SWITCH will make LED blink out the second digit of the code.
6. Press the SWITCH when the number of blinks equals the second digit of the code.
7. LED begins to blink. Press of the SWITCH will make LED blink out the third digit of the code.
8. Press the SWITCH when the number of blinks equals the third digit of the code.
9. LED will blink 10 times to confirm the programming.

#### Note:

If an incorrect code is entered, LED will not blink 10 times, it will remain lit instead.

#### Checking the vehicle's code in the CAN BUS Magicar Module.

It is possible to check the programmed vehicle's code as follows:

1. Press the SWITCH shortly.
2. LED begins to blink rapidly.
3. LED blinks out the first digit of the vehicle's code.
4. LED blinks rapidly 5 times.
5. LED blinks out the second digit of the vehicle's code.
6. LED blinks rapidly 5 times.
7. LED blinks out the third digit of the vehicle's code.
8. LED blinks rapidly 5 times and then it blinks once.

## Modul CAN BUS Magicar

### Návod

Použitie a podporované funkcie prevodníku pro konkrétní typ vozidla, je ale **nutné zkontrolovať** v Seznamu vozidel a funkcí, který je uveřejněn na internetových stránkách dodavatele.

#### Programování modulu CAN BUS Magicar.

Manuální naprogramování kódu vozidla:

1. Stiskněte a podržte tlačítko (v malém otvoru pouzdra modulu) dokud se LED nezobliká.
2. Uvolněte tlačítko.
3. LED začne pomalým blikáním odpočítávat první číslo kódu vozidla.
4. Stiskněte tlačítko jakmile se počet bliknutí shoduje s prvním číslem kódu vozidla.
5. LED začne blikat. Znovu stiskněte tlačítko a začne odpočítávání druhého čísla kódu vozidla blikáním LED.
6. Stiskněte tlačítko jakmile se počet bliknutí shoduje s druhým číslem kódu vozidla.
7. LED začne blikat. Znovu stiskněte tlačítko a začne odpočítávání třetího čísla kódu vozidla blikáním LED.
8. Stiskněte tlačítko jakmile se počet bliknutí shoduje s třetím číslem kódu vozidla.
9. LED blikne 10x pro potvrzení naprogramování.

*Poznámka:*

Pokud byl zadán neplatný kód, LED neblíkne 10x, ale bude dlouze svítit.

#### Kontrola kódu vozidla v modulu CAN BUS Magicar.

Dle následujícího postupu lze zkontrolovat naprogramovaný číselný kód vozidla:

1. Krátce stiskněte tlačítko (v malém otvoru pouzdra modulu).
2. LED rychle bliká.
3. Následně LED blikáním odpočítá první číslo kódu vozidla.
4. LED 5x rychle blikne.
5. Následně LED blikáním odpočítá druhé číslo kódu vozidla.
6. LED 5x rychle blikne.
7. Následně LED blikáním odpočítá třetí číslo kódu vozidla.
8. LED 5x rychle blikne a 1x dlouze.

## Záručný list

Typ výrobku:	<b>Modul CAN BUS Magicar</b>
Záručná doba:	24 mesiacov
Dátum predaja:	
Meno a adresa zákazníka:	
Pečiatka a podpis predajcu:	

Na zariadenie je poskytovaná záručná doba v dĺžke 24 mesiacov. Záruka sa vzťahuje na poruchy, ktoré vznikli chybou výroby alebo použitých materiálov. Tieto závady budú opravené bezplatne prostredníctvom montážneho strediska kde ste si výrobok zakúpili. Záručná oprava sa uskutoční bezplatne po predložení čitateľnej a správne vyplnenej záručnej listu potvrdeného montážnym strediskom spolu s vadným výrobkom.

#### Oprávnenie na bezplatnú opravu zaniká v týchto prípadoch:

- výrobok bol inštalovaný alebo obsluhovaný v rozpore s návodom na použitie
- údaje v dokladoch sa líšia od údajov uvedených na výrobku
- bolo poškodené výrobné číslo, prípadne záručná plomba na výrobku
- do výrobku bol vykonaný neautorizovaný zásah
- výrobok bol mechanicky poškodený
- výrobok bol použitý na iné účely ako je obvyklé
- poškodením pri preprave

Náklady na dopravu výrobku do záručného servisu hradí spotrebiteľ. Právo na výmenu výrobku vzniká, ak podľa písomného vyjadrenia autorizovaného servisného strediska ide o závalu neodstrániteľnú, prípadne ide o vadu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opakované vady po oprave alebo pre väčší počet závad výrobok riadne používať. Práva k tejto záruke je možné uplatniť len v mieste predaja.

