
52wunirc3 NÁVOD K POUŽITÍ



Bezdrátový ovladač na volant – přijímač SWC a otočný ovladač

Před instalací si pozorně přečtěte tento návod. Výrobek je určen pro ovládání podporovaných funkcí kompatibilní autorádiové jednotky prostřednictvím vstupu SWC (Steering Wheel Control).

1. Obsah balení


Před instalací zkontrolujte úplnost dodávky:

Bezdrátový přijímač	1×
Magnetická samolepka / nálepka	2×
Knoflíková baterie CR2025	1×
Šroubovák	1×

2. Zapojení přijímače

Vodiče přijímače zapojte podle následující tabulky. Instalaci provádějte při vypnutém napájení autorádia.

Barva vodiče	Funkce
Červená	ACC – spínané napájení příslušenství
Černá	GND – kostra / zem
Zelená	SWC – vstup ovládání na volantu autorádia



Důležité: Zelený vodič SWC přijímače propojte se vstupem SWC kompatibilní autorádiové jednotky. Před připojením ověřte označení a elektrické parametry vodičů podle dokumentace autorádia.

3. Instalace baterie do ovladače

Ovladač obsahuje tělo otočného knoflíku, prostor pro baterii, kryt baterie a zajišťovací šroubek.

1. Položte knoflík stranou s baterií nahoru. Vyšroubujte zajišťovací šroubek a sejměte kryt baterie.

2. Vložte knoflíkovou baterii CR2025 tak, aby záporný pól (−) směřoval dovnitř a kladný pól (+) nahoru, podle kontaktů v prostoru pro baterii.

3. Zkontrolujte úplné dosednutí baterie a pevný kontakt s vývody.

4. Nasaďte kryt a opatrně dotáhněte zajišťovací šroubek, aby se kryt neuvolňoval.

4. Naučení funkcí SWC v autorádiu


Autorádio musí podporovat uživatelské učení tlačítek SWC (Steering Wheel Control).

1. V nabídce autorádia otevřete Nastavení → Ovládání na volantu / SWC (případně „Steering Wheel Learning“ nebo obdobnou položku).

2. Na displeji vyberte funkci, kterou chcete přiřadit (např. hlasitost, přeskočení skladby nebo přijetí hovoru).

3. Stiskněte a podržte odpovídající tlačítko na bezdrátovém ovladači, dokud autorádio přiřazení nepotvrdí.

4. Stejný postup opakujte pro ostatní dostupné funkce. Podle možností autorádia konfiguraci uložte.



5. Bezpečnost a údržba

• Používejte pouze baterii CR2025 a dodržte její polaritu. Nesprávná polarita může způsobit poruchu nebo poškození.

• Při delším nepoužívání baterii vyjměte, aby nedošlo k vytečení elektrolytu a korozi kontaktů.

• Použité baterie odevzdejte na určeném sběrném místě. Nevhazujte je do směsného komunálního odpadu.

• Nevyvíjejte nadměrnou sílu při dotahování šroubku, hrozí poškození závitu.

• Knoflíkovou baterii uchovávejte mimo dosah dětí. Spolknutí může způsobit vážné vnitřní poranění; při podezření na spolknutí okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

• Ovladač umístěte tak, aby neomezoval ovládání vozidla ani nezasahoval do prostoru airbagu.

6. Řešení problémů

Pokud ovladač nereaguje, zkontrolujte správné vložení a stav baterie CR2025, zapojení napájení ACC a GND, propojení zeleného vodiče se vstupem SWC a zda autorádio podporuje učení SWC. Poté proveďte naučení tlačítek znovu.

Dovozce: STUALARM IMPORT, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10, info@stualarm.cz

Výrobce: Rhythm Electr. Ltd Tai Sank Bank Building 130-132 DES VOEUX ROAD CENTRAL Hong Kong

Tímto *Rhythm Electr. Ltd* prohlašuje, že typ rádiového zařízení 52wunirc3 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: https://www.stualarm.cz/z18355-